

Технический паспорт продукта

Крышка для Ackermann



Ссылочный номер
CD 642 C WW
Крышка для Ackermann, тип 73642 C
reset button with lamp reset button: green
Only suitable for frames of design ranges AS, A, CD and LS.
для серии CD Термопласт (ударопрочный) блестящий
Цвет: белый
металл: термопласт