

# Технический паспорт продукта

## Крышка для Ackermann



Ссылочный номер

642 E

Крышка для Ackermann, тип 73642 E

reset buttons with lamp  
reset buttons: yellow and green

Only suitable for frames of design ranges AS, A, CD and LS.

для серии CD  
Термопласт (ударопрочный) блестящий

Цвет:  
слоновая кость

металл:  
термопласт