

# Технический паспорт продукта

## Крышка для Acker mann



Ссылочный номер
642 C
Крышка для Acker mann, тип 73642 C
reset button with lamp reset button: green
Only suitable for frames of design ranges AS, A, CD and LS.
для серии CD Термопласт (ударопрочный) блестящий
Цвет: слоновая кость
металл: термопласт