

# Технический паспорт продукта

## Крышка для Ackermand



Ссылочный номер
CD 642 B-1 WW
Крышка для Ackermand, тип 73642 B 2
call / reset button with lamp call button: red reset button: green
Only suitable for frames of design ranges AS, A, CD and LS.
для серии CD Термопласт (ударопрочный) блестящий
Цвет: белый
металл: термопласт