

Технический паспорт продукта

Крышка для Ackermann



Ссылочный номер

CD 642 B-2 WW

Крышка для Ackermann, тип 73642 B – nurse room –

reset / acknowledgement button with lamp

reset button: green

acknowledgement button: white

Only suitable for frames of design ranges AS, A, CD and LS.

для серии CD

Термопласт (ударопрочный) блестящий

Цвет:

белый

металл:

термопласт