

# Технический паспорт продукта

## Крышка для Ackermann



Ссылочный номер
LS 642 C
Крышка для Ackermann, тип 73642 C
reset button with lamp reset button: green
Only suitable for frames of design ranges AS, A, CD and LS.
для серии LS Термопласт (ударопрочный) блестящий
Цвет: слоновая кость
металл: термопласт