

Технический паспорт продукта



Ссылочный номер

FRWM-AR

Реле экстренного сигнала с беспотенциальным входом

для сетевого радиодатчика задымления (арт.: FRWM..)

Использование по назначению

- Беспроводная интеграция в группу датчиков задымления
- Выход реле для управления акустическими или оптическими сигнализаторами, устройствами проветривания, системами рольставен и т.д. при поступлении экстренного сигнала в радио группу
- Беспотенциальный вход для ручного включения экстренного сигнала в радио группу через выключатель

Характеристики

- Питание от батареи
- До 10 лет работы батареи (литий)
- Частота: 868,3 МГц
- Кодирование данных: AES-256
- Экстренный сигнал через устройство звуковой сигнализации
- Светодиодная индикация
- Дальность действия радиосвязи:
400 м (свободное поле) около -Беспотенциальный вход для экстренного сигнала, макс. 30 В, порог переключения около 6 В
- Выход экстренного сигнала: реле с переключающим контактом, 3 ... 30 В, 1 ... 100 мА
- Размер: 54 x 54 x 22 мм