

Технический паспорт продукта

Крышка для Ackermann



Ссылочный номер
LS 642 D
Крышка для Ackermann, тип 73642 D
reset button with lamp reset button: yellow
Only suitable for frames of design ranges AS, A, CD and LS.
для серии LS Термопласт (ударопрочный) блестящий
Цвет: слоновая кость
металл: термопласт