

Технический паспорт продукта

Крышка для Ackermann



| |
|---|
| Ссылочный номер |
| CD 642 D WW |
| Крышка для Ackermann, тип 73642 D |
| reset button with lamp reset button: yellow |
| Only suitable for frames of design ranges AS, A, CD and LS. |
| для серии CD Термопласт (ударопрочный) блестящий |
| Цвет: белый |
| металл: термопласт |