

Технический паспорт продукта

Крышка для Ackermann



Ссылочный номер

LS 642 E

Крышка для Ackermann, тип 73642 E

reset buttons with lamp
reset buttons: yellow and green

Only suitable for frames of design ranges AS, A, CD and LS.

для серии LS
Термопласт (ударопрочный) блестящий

Цвет:
слоновая кость

металл:
термопласт