

Технический паспорт продукта

Крышка для Ackermann



Ссылочный номер

642 B-1

Крышка для Ackermann, тип 73642 B 2

call / reset button with lamp

call button: red

reset button: green

Only suitable for frames of design ranges AS, A, CD and LS.

для серии CD

Термопласт (ударопрочный) блестящий

Цвет:

слоновая кость

металл:

термопласт