Технический паспорт продукта

Управление маркизами «Aero Tec 04»

Ссылочный номер
AT 04 WW

Управление маркизами «Aero Tec 04»

Таймер AeroTec можно использовать только для управления системами солнцезащиты.
Таймер AeroTec имеет запрограммированные на заводе текущие дату и время (CET) и управляет системами солнцезащиты, исходя из интенсивности солнечного освещения и скорости ветра. В любой момент таймером AeroTec можно управлять вручную. Он питается от батареек, благодаря чему может быть запрограммирован, даже если снимается работающее устройство, т.к. индикация при этом не исчезает.

- Контроллер систем солнцезащиты
- 15 языков (дисплей)
- Запрограммирован на заводе
- Можно подключить датчики освещённости, ветра и дождя
- Всегда возможно ручное управление
- Дополнительное время включения
- Регулируемая внутренняя позиция
- Функция растягивания ткани

Примечание
Всегда использовать экранированный управляющий кабель... 0,8 мм Ø или J-ST-Y ... 0,6 мм Ø.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230/240 В ~, 50/60 Гц
Ток переключения:	5 A / 250 В AC на cos ϕ = 1
Коммутируемая нагрузка:	макс.1 двигатель 1000 Вт(Wird mehr als ein Antrieb angesteuert, müssen die Antriebe durch Trennrelais entkoppelt werden.)
Элемент питания:	1 button cell CR 2032 (included) When cell is replaced, values previously set will be preserved.
Выход:	2 реле, сухие НО контакты
Вход:	датчик освещенности (арт.: LA 90) датчик солнца / ветра (арт.: AR 04) датчик ветра (арт.: VT 04) датчик дождя (арт.: RW 95)
Подключение:	винтовой зажим
Винтовые зажимы для:	2,5 мм²

Термопласт (ударопрочный) блестящий

Цвет:
белый

металл:
термопласт

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de